Guantes textiles con recubrimiento de nitrilo, alta sensibilidad

- Usos generales
- Alta sensibilidad y ajuste
- Procesos húmedos o secos
- Puño tejido
- Fabricados de nylon
- Recubrimiento de nitrilo liso en palma
- Excelente agarre en superficies secas o húmedas con moderada presencia de aceites y grasas
- Alta resistencia a la abrasión

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Talla
13293	GU-121	CH
13294	GU-122	M
13295	GU-123	G

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Generales

Empaque individual	Caballete
Master	144
Pallet	4608
Inner	6

Imagenes complementarias

GUÍA DE ELECCIÓN DE GUANTES

Para elegir el guante adecuado se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Las condiciones a las que será sometido el guante: temperaturas extremas, abrasión, corte, ambiente seco o húmedo, pinchaduras, etc.
2. Las características de acuerdo al uso que se le dará: sensibilidad al tacto, flexibilidad, agarre, resistencia, si debe de contar con refuerzo en algunas zonas o si debe ser más grueso para uso pesado.
3. Definir la longitud y forma del puño: más largo, ajustable, tejido, enrollado, etc.
4. El tamaño de la mano.
5. Si debe cumplir con alguna norma.

TALLA

La talla se obtiene midiendo la circunferencia del ancho de la palma y comparándola con la siguiente tabla:

DIÁMETRO DE LA MANO	TALLA DEL GUANTE
7" (18 cm)	**CH**
8" (20 cm)	**M**
9" (23 cm)	**G**
10" (25 cm)	**XG**

NORMATIVA EN 388: 2016

Guantes para protección contra riesgos mecánicos
Esta norma establece los criterios de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, desgarre y perforación).

El pictograma se compone de un código de 4 dígitos que determinan el nivel de protección, cada uno corresponde a la capacidad de protección para un determinado riesgo:

a. Resistencia a la abrasión
Número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

b. Resistencia al corte por cuchilla
Según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.

abcd

c. Resistencia al desgarro
Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

d. Resistencia a la perforación
Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

Niveles o capacidad de protección donde "0" es siempre el nivel más bajo:

PRUEBA	NIVEL DE PROTECCIÓN					
	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	<100	100	500	2.000	8.000	-
b. Resistencia al corte por cuchilla (factor)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	<10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	<20	20	60	100	150	-

Ejemplo:

4131

Se interpreta:

a. Resistencia a la abrasión:	4 Alto
b. Resistencia al corte por cuchilla:	1 Bajo
c. Resistencia al desgarro:	3 Medio - alto
d. Resistencia a la perforación:	1 Bajo

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.